

Mønsterjustering

Med en liten byste kan du fint arbeide med et innsnitt ut av mønsteret ditt, eller bare forminske det innsnittet, som allerede er tegnet inn i mønsterdelen. Dette kan spesielt være en fordel, hvis du ønsker å bevare et eventuelt mønster i stoffet, eller hvis du uttrykksmessig gjerne vil ha en enklere figur, enn den oppsydde varianten. Problematikken, om man har for stort innsnitt, er at en liten byste kan få klærne til å se posete ut, fordi overdelen kan være for lang og for bred. På tegningene under kan du se hvordan du enkelt forminsker og fjerner et brystinnsnitt.

Mønsterjustering
med fokus på
liten byste

Slik forminsker/fjerner du et brystinnsnitt

Figur 1

- Tegn en justeringslinje fra sidesømmen midt i innsnittet til brystpunktet. Fra brystpunktet tegner du en justeringslinje vinkelrett på trådretingen til midt foran. Tegn deretter en justeringslinje fra brystpunktet til midjen/nedre kant parallelt med trådretingen. Den siste justeringslinjen tegnes fra brystpunktet til ermehullet.
- Klipp opp mønsteret fra midjen/nedre kant til brystpunktet og fra brystpunktet ut til ermehullslinjen uten å klippe igjennom. Klipp fra sidesømmen midt i innsnittet til brystpunktet uten å klippe igjennom.

Figur 2

- Skyv forstykkets sidestykke inn på forstykket for å fjerne ekstra vidde og oppover for å fjerne ekstra lengde. Hold de loddrette linjene parallelle.

Figur 3

- Klipp opp i den vannrette linjen, og løft midt foran-delen oppover så midjelinjen blir rett.
- Sammenlign forstykkets sidesøm med bakstykkets sidesøm. Hvis sømmene er like lange, er innsnittet fjernet.
- Tape fast, og jevn ut søm- og klippelinjene.

Figur 4

Med denne tilpasningen har du fjernet litt av modellens rørlige vidde. Ønsket du ikke det, kan den fjernede vidden tilføyes mønsteret igjen.

- Dette gjøres ved å tilføye den manglende bunnvidden nede, ut fra midt foran på mønsteret. Det vil gi en skjev kant midt foran, men hele mønsterdelen rettes opp igjen etter den nye kanten midt foran. Det vil fortsatt mangle litt rørlig vidde i midjen. Den kan tilføyes i sidesømmen, ved midjelinjen.
- Den nye sidesømmen tegnes opp, måles etter og rettes til, slik at den fortsatt passer med bakstykket.
- Til slutt rettes bunnen opp, slik at den går vinkelrett på sidesømmens bunn.

