

Mønsterjustering

Man kan noen ganger ha behov for å endre på ermehullsdybden, og det kan fint la seg gjøre. Det kan være at du synes ermet er for stramt over overarmen, og derfor har bruk for mer romslighet i ermet. Det kan også skyldes at du har bruk for å senke ermehullet, da det kanskje gnager oppe under armen på deg. Isåfall kommer du ikke utenom å øke bredden på ermet, da ermehullet og ermet følger sammen. Så ønsker du ikke et bredere erme, kan du ikke bruke denne tilpasningsmetoden

Mønsterjustering
Ermehullsfordypning

Figur 1

Ermehullsfordypning

- Fra den aktuelle plasseringen av ermehullet, tegnes det fra sidesømmen, den ønskede senkningen av ermehullet. Her er det en regel, som sier "helt ned, halvt ute". Dvs. ønsker du, som illustrert, å senke ermehullet 2 cm, så flyttes sidesømmen 1 cm ut. Og vil du senke ermehullet 3 cm, så flytter du plasseringen 1,5 cm ut osv. Her fremkommer punkt B.
- På forstykket tegnes det et nytt ermehull opp fra isetningshakk A, og til det nye punkt B. På samme måte tegnes det en ny sidesøm, fra det nye punkt B til midjen.
- Tilsvarende tegnes det nye ermehull opp på bakstykket, slik at det nye forløpet treffer noenlunde like høyt som på forstykket. Det kan godt treffe litt høyere, siden du her skal prioritere et pent forløp av ermehullet. Her tegner du også en ny sidesøm, fra ermehullet ned til midjen.

Figur 2

Ermet trinn for trinn

- Start med å tegne den ønskede senkning av ermet (denne er din hjelpelinje). Dette er det samme målet som på for- og bakstykket.
- Den grå mønsterdelen på trinn 2 viser, at du skal kopiere ermehullet fra forstykket, over på ermet. Forstykkets isetningshakk A plasseres slik at det treffer ermets isetningshakk A. Fastlåst her, dreies forstykket slik at punkt B treffer hjelpelinjen på ermet. Her oppstår det forløp, som du skal tegne over på ermet.
- Den nye kurven på forstykket måles, og den oppståtte lengde herfra, kopieres over på bakermet. Eksempel: er den nye avstanden 7,5 cm, så overføres den samme lengden til bakermet. Det viktige her er, at den nye kurven nærmest er en speiling fra forermet, men at det her selvfølgelig prioriteres et pent forløp.
- Fra de nye kurvene tegnes det nye innersømmer på ermet. Enten ned til albuen, eller helt ned til håndleddet.

