

Mønsterjustering

Skulderbredde er veldig individuelt. Derfor er det viktig å justere et mønster, slik at du får det fineste uttrykket. Om du har et smalere eller bredere skuldermål, enn det våre mønster er konstruert til, er det enkelt å rette det til. Eksempelvis kan overdelen lett komme til å se for stor ut, om skuldrene dine er smalere enn mønsterets mål. Med få justeringer kan du ved en enkel tilretning, enkelt få et skreddersydd uttrykk. Det samme gjelder brede skuldre, som kan få en overdel til å se for liten ut. På tegningene nedenfor kan du se, hvordan du endrer skulderbredden.

Mønsterjustering med fokus på skulderbredde


Justering ved smale skuldre

Hvis skuldrene dine er smalere enn mønsterets skuldersømmer ligger ikke ermehullssømmen ved skulderavslutningen, og øverste del av ermet faller ned og danner rynker. Blusen rynker seg i siden, og armene føles fastlåste. Hvis du bare ønsker å få skuldrene til å virke bredere, kan du lage en mindre korrigerende ved å bruke skulderputer. Hvis det er behov for en justering, kan du gjøre mønsterets skuldersømmer smalere så de passer til skulderbredden din.

Figur 1

- Sammenlign din egen skulderbredde med skulderbredden på mønsterdelen. Mål inn fra skuldersømmens ytterste punkt, og merk av hvor mye sømmen skal avkortes. Du kan ikke fjerne mer enn 2,5 cm i bredden.
- Jevn ut de nye ermehullslinjene med en buet linjal. Lag tilsvarende justeringer både på for- og bakstykkets skuldersøm. Mål det nye ermehullet, sjekk målet med ermets mål, og lag ev. en justering på ermet.

Figur 1




Justering ved brede skuldre

Hvis skuldrene dine er bredere enn skuldersømmene på mønsterdelen, går skuldrene ut over ermehullets søm til ermet. Ermene vil føles for stramme, og stoffet rynker seg fordi det blir trukket ut av stoffretningen.

Figur 2

- Sammenlign din egen skulderbredde med mønsterets skulderbredde. Legg papirstrimler inn under mønsteret, og tape fast.
- Tegn en justeringslinje vinkelrett på trådretningslinjen gjennom punktet der skuldersøm og ermehull møtes.
- Mål ut ønsket forlengelse av linjen fra skuldersømmens avslutning, men maks 1 cm.
- Tegn opp den nye forlengede skulderlinjen, og jevn ut de nye ermehullslinjene med en buet linjal. Lag tilsvarende justeringer på både for- og bakstykkets skuldersøm. Mål det nye ermehullet, sjekk målet med ermets mål, og lag ev. en justering på ermet.

Figur 2



Justering av erme etter endring av skulderbredde

Dersom ermehullets mål har endret seg, vil evt. holdningsforskjellen også ha endret seg. Her anbefaler vi at du tilretter ermekuppelen, slik at du oppnår en god passform. Har du tilrettet til smale skuldre, skal du heve ermekuppelen. Motsatt skal du kanskje senke ermekuppelen, om du har tilrettet til brede skuldre. Ved begge justeringer på ermet, anbefales det ikke at du endrer mer, enn det du har endret på skuldersømmens lengde. Du skal være oppmerksom på at skulderhaket plasseres på linje med det opprinnelige.